



# ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

## LK-1030

### ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΜΙΑΣ ΚΑΡΤΑΣ

- α. Πληκτρολογήστε \* \* 1 2 3 4 5 6 (βασικός κωδικός ή τεχνικού), ακούγονται δύο σύντομοι ήχοι και το ενδεικτικό led 1 αναβοσβήνει κίτρινο.
- β. Πληκτρολογήστε 1, το ενδεικτικό led 1 σταματάει να αναβοσβήνει, και ανάβει σταθερά, κίτρινο.
- γ. Πληκτρολογήστε τον αριθμό της κάρτας που θέλετε να διαγράψετε. Το LK 1030 δίνει δύο σύντομους ήχους για αποδοχή.
- δ. Για να καταχωρήσετε και άλλη κάρτα επαναλάβετε το βήμα (3).
- ε. Πιέστε # για έξοδο από το πρόγραμμα, το ενδεικτικό led 1 ανάβει σταθερά πράσινο.

### ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΜΙΑΣ ΚΑΡΤΑΣ

- α. Πληκτρολογήστε \* \* 1 2 3 4 5 6 (βασικός κωδικός ή τεχνικού), ακούγονται δύο σύντομοι ήχοι και το ενδεικτικό led 1 αναβοσβήνει, κίτρινο.
- β. Πληκτρολογήστε 2, το ενδεικτικό led 1 σταματάει να αναβοσβήνει, και ανάβει σταθερά, κίτρινο.
- γ. Πληκτρολογήστε τον αριθμό της κάρτας που θέλετε να διαγράψετε, τώρα το LK1030 δίνει δύο σύντομους ήχους για επιβεβαίωση.
- δ. Για να διαγράψετε και άλλη κάρτα επαναλάβετε το βήμα (γ).
- ε. Πληκτρολογήστε # για έξοδο από το πρόγραμμα, το ενδεικτικό led 1 ανάβει σταθερά πράσινο.

### ΜΑΖΙΚΗ ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΚΑΡΤΩΝ

- α. Πληκτρολογήστε \* \* 1 2 3 4 5 6 (βασικός κωδικός ή τεχνικού), ακούγονται δύο σύντομοι ήχοι και το ενδεικτικό led 1 αναβοσβήνει, κίτρινο.
- β. Πληκτρολογήστε 3, το ενδεικτικό led 1 σταματάει να αναβοσβήνει, και ανάβει σταθερά, κίτρινο.
- γ. Πληκτρολογήστε 1 2 3 4 5 6 (βασικός κωδικός ή τεχνικού), ακούγεται ένας σύντομος ήχος μετά από 5 δευτερόλεπτα και το ενδεικτικό led 1 αναβοσβήνει, κίτρινο.
- δ. Πληκτρολογήστε # για έξοδο από το πρόγραμμα, το ενδεικτικό led 1 ανάβει σταθερά πράσινο.

## ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗ

### ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΕ ΚΑΡΤΕΣ

- α. Πληκτρολογήστε \* \* 1 2 3 4 5 6 (βασικός κωδικός ή τεχνικού), ακούγονται δύο σύντομοι ήχοι και το ενδεικτικό led 1 αναβοσβήνει, κίτρινο.
- β. Πληκτρολογήστε 40 , το ενδεικτικό led 1 σταματάει να αναβοσβήνει, και ανάβει σταθερά, κίτρινο.  
**“ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΕ ΚΑΡΤΕΣ”**
- γ. Ακούγεται ένας σύντομος ήχος
- δ. Πληκτρολογήστε # για έξοδο από το πρόγραμμα, το ενδεικτικό led 1 ανάβει σταθερά πράσινο.

### ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΟ ΜΕ ΚΑΡΤΑ

- α. Πληκτρολογήστε \* \* 1 2 3 4 5 6 (βασικός κωδικός ή τεχνικού), ακούγονται δύο σύντομοι ήχοι και το ενδεικτικό led 1 αναβοσβήνει, κίτρινο.
- β. Πληκτρολογήστε 41, το ενδεικτικό led 1 σταματάει να αναβοσβήνει, και ανάβει σταθερά, κίτρινο, τώρα το LK1030  
**“ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΜΟΝΟ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΚΑΡΤΑΣ”**
- γ. Ακούγεται ένας σύντομος ήχος
- δ. Πιέστε # για έξοδο από το πρόγραμμα, το ενδεικτικό led 1 ανάβει σταθερά πράσινο.

### ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕ ΚΑΡΤΑ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟ

- α. Πληκτρολογήστε \* \* 1 2 3 4 5 6 (βασικός κωδικός ή τεχνικού), ακούγονται δύο σύντομοι ήχοι και το ενδεικτικό led 1 αναβοσβήνει, κίτρινο.
- β. Πληκτρολογήστε 42, το ενδεικτικό led 1 σταματάει να αναβοσβήνει, και ανάβει σταθερά, κίτρινο, τώρα το LK1030  
**ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΚΑΡΤΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΗΣΗ ΚΩΔΙΚΟΥ**
- γ. Ακούγεται ένας σύντομος ήχος
- δ. Πληκτρολογήστε # για έξοδο από το πρόγραμμα , το ενδεικτικό led 1 ανάβει σταθερά πράσινο.

## **ΧΡΗΣΗ ΚΑΡΤΑΣ Η΄ ΧΡΗΣΗ ΚΩΔΙΚΟΥ**

1. Πληκτρολογήστε \* \* 1 2 3 4 5 6 (βασικός κωδικός ή τεχνικού), ακούγονται δύο σύντομοι ήχοι και το ενδεικτικό led 1 αναβοσβήνει, κίτρινο.
2. Πληκτρολογήστε 43, το ενδεικτικό led 1 σταματάει να αναβοσβήνει, και ανάβει σταθερά, κίτρινο, τώρα το LK1030 **ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΚΑΡΤΑΣ Η΄ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΗΣΗ ΚΩΔΙΚΟΥ**
3. Ακούγεται ένας σύντομος ήχος
4. Πληκτρολογήστε # για έξοδο από το πρόγραμμα, το ενδεικτικό led 1 ανάβει σταθερά πράσινο.

## **ΑΛΛΑΓΗ ΕΞΟΔΟΥ ΣΤΟ RELAY**

### **ΣΤΙΓΜΙΑΙΟ (INSTANT)**

- α. Πληκτρολογήστε \* \* 1 2 3 4 5 6 (βασικός κωδικός ή τεχνικού), ακούγονται δύο σύντομοι ήχοι και το ενδεικτικό led 1 αναβοσβήνει, κίτρινο.
- β. Πληκτρολογήστε 5, το ενδεικτικό led 1 σταματάει να αναβοσβήνει, και ανάβει σταθερά, κίτρινο.
- γ. Πληκτρολογήστε τον χρόνο σε δευτερόλεπτα. Π.χ. 15 για 15 δευτερόλεπτα, τώρα το LK1030 δίνει δύο σύντομους ήχους για αποδοχή.
- δ. Πληκτρολογήστε # για έξοδο από το πρόγραμμα, το ενδεικτικό led 1 ανάβει σταθερά πράσινο.

### **ΣΤΑΘΕΡΟ (STABLE/LATCH)**

- α. Πληκτρολογήστε \* \* 1 2 3 4 5 6 (βασικός κωδικός ή τεχνικού), ακούγονται δύο σύντομοι ήχοι και το ενδεικτικό led 1 αναβοσβήνει, κίτρινο.
- β. Πληκτρολογήστε 5, το ενδεικτικό led 1 σταματάει να αναβοσβήνει, και ανάβει σταθερά, κίτρινο.
- γ. Πληκτρολογήστε 0 # για έξοδο από το πρόγραμμα, ακούγονται δύο σύντομοι ήχοι , το ενδεικτικό led 1 ανάβει σταθερά πράσινο.

## **ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗΣ ΤΟΥ RELAY**

- α. Πληκτρολογήστε \* \* 1 2 3 4 5 6 (βασικός κωδικός ή τεχνικού), ακούγονται δύο σύντομοι ήχοι και το ενδεικτικό led 1 αναβοσβήνει, κίτρινο.
- β. Πληκτρολογήστε 6, το ενδεικτικό led 1 σταματάει να αναβοσβήνει, και ανάβει σταθερά, κίτρινο.
- γ. Πληκτρολογήστε τον χρόνο σε δευτερόλεπτα. Π.χ. 15 για 15 δευτερόλεπτα, τώρα το LK1030 δίνει δύο σύντομους ήχους για αποδοχή.
- δ. Πληκτρολογήστε # για έξοδο από το πρόγραμμα, το ενδεικτικό led 1 ανάβει σταθερά πράσινο.

## ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗΣ ΤΟΥ RELAY

- α. Πληκτρολογήστε \* \* 1 2 3 4 5 6 (βασικός κωδικός ή τεχνικού), ακούγονται δύο σύντομοι ήχοι και το ενδεικτικό led 1 αναβοσβήνει, κίτρινο.
- β. Πληκτρολογήστε 6, το ενδεικτικό led 1 σταματάει να αναβοσβήνει, και ανάβει σταθερά, κίτρινο.
- γ. Πληκτρολογήστε 0 # για έξοδο από το πρόγραμμα, τώρα το LK1030 δίνει δύο σύντομους ήχους για αποδοχή.
- δ. Το ενδεικτικό led 1 ανάβει σταθερά πράσινο.

## ΑΛΛΑΓΗ ΒΑΣΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΟΥ Η' ΤΕΧΝΙΚΟΥ

- α. Πληκτρολογήστε \* \* 1 2 3 4 5 6 (βασικός κωδικός ή τεχνικού), ακούγονται δύο σύντομοι ήχοι και το ενδεικτικό led 1 αναβοσβήνει, κίτρινο.
- β. Πληκτρολογήστε 7, το ενδεικτικό led 1 σταματάει να αναβοσβήνει, και ανάβει σταθερά, κίτρινο.
- γ. Εισάγετε τον νέο βασικό κωδικό ή τεχνικού (ΠΡΟΣΟΧΗ ΜΕ 6 ΨΗΦΙΑ), τώρα το LK1030 δίνει δύο σύντομους ήχους για αποδοχή.
- δ. Πληκτρολογήστε # για έξοδο από το πρόγραμμα, το ενδεικτικό led 1 ανάβει σταθερά πράσινο.

## ΑΛΛΑΓΗ ΚΩΔΙΚΟΥ ΧΡΗΣΤΗ

- α. Πληκτρολογήστε \* \* 1 2 3 4 5 6 (βασικός κωδικός ή τεχνικού), ακούγονται δύο σύντομοι ήχοι και το ενδεικτικό led 1 αναβοσβήνει, κίτρινο.
- β. Πληκτρολογήστε 8, το ενδεικτικό led 1 σταματάει να αναβοσβήνει, και ανάβει σταθερά, κίτρινο.
- γ. Πληκτρολογήστε τον νέο κωδικό χρήστη (ΠΡΟΣΟΧΗ ΜΕ 4 ΨΗΦΙΑ) τώρα το LK1030 δίνει δύο σύντομους ήχους για αποδοχή.
- δ. Πληκτρολογήστε # για έξοδο από το πρόγραμμα, το ενδεικτικό led 1 ανάβει σταθερά πράσινο.

