

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ CONTRUST 10

Έίναι απαραίτητο για το σωστό προγραμματισμό του τηλεχειρηστηρίου η διαδικασία διαγραφής κωδικού



ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΚΩΔΙΚΟΥ

Πιέστε ταυτόχρονα τα πλήκτρα όπλιση και αφόπλιση (κλειστό και ανοιχτό λουκέτο). Μετά από 3 δευτερόλεπτα η ένδειξη Led θα αναβοσβήσει 3 φορές. Συνεχίστε να κρατάτε πατημένο το πλήκτρο όπλιση. Τώρα πιέστε το πλήκτρο αφόπλιση 3 φορές. Η φωτεινή ένδειξη Led αναβοσβήνει πολύ γρήγορα. Το τηλεκοντρόλ έχει διαγράψει τον προηγούμενο κωδικό και είναι έτοιμο για προγραμματισμό.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΤΗΛΕΚΟΝΤΡΟΛ CONTRUST 10

Πλησιάστε πάρα πολύ (σε επαφή) το original τηλεκοντρόλ που θέλετε να αντιγράψετε με το Contrust 10. Πιέστε ταυτόχρονα για 3 δευτερόλεπτα τα αντίστοιχα πλήκτρα του Contrust 10 και του original τηλεκοντρόλ. Τότε βλέπετε την φωτεινή ένδειξη του Contrust 10 να αναβοσβήνει πολύ γρήγορα. Ένδειξη ότι η αντιγραφή έχει ολοκληρωθεί.

Με τον ίδιο τρόπο μπορούμε να αντιγράψουμε και τα υπόλοιπα πλήκτρα.

