



ALARM SYSTEMS

## ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ CLMD-2018R

- Για την αποφυγή ψευδών συναγερμών πρέπει να τοποθετείται σε επιφάνειες που δεν έχουν “τυχαίες δονήσεις” λόγω κακοτεχνιών
- Για τοποθέτηση πλησίον δρόμων με μεγάλη κυκλοφορία πρέπει να λαμβάνεται υπ’όψιν η δόνηση/συντονισμός από βαριά οχήματα και θορυβώδεις εξατμίσεις αυτοκινήτων/μοτοσυκλετών
- Είναι καλό να τοποθετείται κοντά στις γωνίες μιας επιφάνειας και όχι στο κέντρο

Ρυθμίστε τα 2 Dip switch για την ευαισθησία:

Μέγιστη (100%) SW-1 off και SW-2 off

Μειωμένη (75%) SW-1 off και SW-2 on

Μειωμένη (50%) SW-1 on και SW-2 off

Ελάχιστη (25%) SW-1 on και SW-2 on

Προγραμματίστε τον πίνακα σε κατάσταση εκμάθησης των ασύρματων ανιχνευτών. Τοποθετήστε την μπαταρία στον ανιχνευτή και προκαλέστε μια δόνηση. Ο ανιχνευτής θα ενεργοποιηθεί, το ενδεικτικό led θα ανάψει για 1-2 δευτερόλεπτα και θα στείλει εντολή ALARM στον πίνακα. Η διαδικασία εκμάθησης (enroll) έχει ολοκληρωθεί.

