



ALARM SYSTEMS

## ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ CLMD-230R

---

- Τοποθετείστε σταθερά τον αισθητήρα υγρών στην περιοχή ανίχνευσης, μακριά από οξέα και αλκάλια
- Τοποθετείστε το κύριο σώμα σε ύψος τέτοιο που να μην βρεθεί μέσα στα υγρά
- Δεν τοποθετείται το κύριο σώμα του ανιχνευτή πάνω σε μεταλλικές επιφάνειες
- Τοποθετείστε τον μακριά από δονήσεις, από ισχυρά ηλεκτρικά και μαγνητικά πεδία
- Η χρήση του είναι για εσωτερικούς χώρους
- Φροντίστε για την σταθερή τοποθέτηση του

Προγραμματίστε τον πίνακα σε κατάσταση εκμάθησης του ανιχνευτή. Βάλτε την μπαταρία στον ανιχνευτή και τοποθετείστε, μόνο για την διάρκεια εκμάθησης (enroll) στον αισθητήρα του ανιχνευτή, μία βρεγμένη χαρτοπετσέτα που θα εφάπτεται και στις 2 επαφές του αισθητήρα. Τότε ο ανιχνευτής θα εκπέμψει σήμα (enroll) προς τον πίνακα και το ενδεικτικό led θα ανάψει στο κύριο σώμα του ανιχνευτή. Η διαδικασία εκμάθησης έχει ολοκληρωθεί. Απομακρύνετε την βρεγμένη χαρτοπετσέτα από τον αισθητήρα.

